

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL FER6LI

SIEWNIK AKUMULATOROWY

CORDLESS SPREADER



Specyfikacja

- Napięcie: 6 V
- Baterie: 4 × AA (brak w zestawie)
- Prędkość silnika: 12 000 obr./min
- Prędkość obrotowa bez obciążenia: 1200–1800 obr./min (maks.)
- Pojemność zbiornika na materiał siewny: 2,7 l
- Materiał: PP (polipropylen)

Instalacja baterii

1. Upewnij się, że rozrzutnik jest wyłączony.
2. Usuń uchwyt baterii z komory baterii, przekręcając pokrywę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wyciągając uchwyt (Rys. 2).
3. Włóż baterie do uchwytu, zwracając uwagę na prawidłową biegunowość: dodatni (+) i ujemny (–) biegun zgodnie z oznaczeniem (Rys. 3).
4. Umieść uchwyt baterii w komorze, upewniając się, że jest prawidłowo ustawiony (Rys. 4).

Sterowanie ustawieniami rozsiewania

- Prędkość rozsiewania można kontrolować, używając kombinacji prędkości silnika i otwarcia przystony podajnika.
- Ilość rozsiewanego materiału zależy od kombinacji prędkości chodzenia użytkownika, prędkości silnika (Rys. 5) oraz stopnia otwarcia przystony podajnika (Rys. 6).
- Zaleca się przeprowadzenie testów na małym obszarze, aby poznać różne ustawienia dla

różnych rodzajów materiałów.

- Dla materiałów lekkich, takich jak nasiona trawy, zaleca się mniejsze otwarcie przystony i mniejszą prędkość silnika. Dla materiałów cięższych, takich jak nawozy granulowane lub sól do odladzania, należy zwiększyć otwarcie przystony i prędkość silnika.

Pokrycie rozsiewania

1. Podczas używania rozsiewacza na dużych obszarach, gdzie prawdopodobne jest szybkie chodzenie, prędkość silnika można zwiększyć, aby utrzymać równomierne pokrycie.
2. Podczas pracy na małych obszarach lub gdy konieczne jest wolniejsze chodzenie, prędkość silnika można zmniejszyć, aby zapewnić równomierne rozsiewanie.

Napełnianie i obsługa

- Trzymaj rozsiewacz nad twardą, równą powierzchnią.
- Napełnij pojemnik materiałem do rozsiewania.
- Ustaw odpowiedni stopień otwarcia przystony (Rys. 7).
- Ustaw odpowiednią prędkość silnika (Rys. 5).
- Wciśnij przycisk zasilania i włącz rozsiewacz (Rys. 8).
- Włącznik steruje jednocześnie otwarciem przystony (Rys. 6) i obrotem tarczy rozsiewającej.
- Rozsiewaj materiał równomiernie i dopasuj ustawienia w razie potrzeby.
- Podczas pracy trzymaj rozsiewacz lekko pochylony w stronę

ciała i poruszaj się ze stałą prędkością.

Zaleca się przetestowanie sprzętu na małej powierzchni, aby dobrać odpowiednie ustawienia dla danego materiału.

Czyszczenie

1. Po każdym użyciu przemyj rozsiewacz letnią wodą z łagodnym mydłem, a następnie dokładnie osusz.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
3. Nie pozwól, aby płyny dostały się do wnętrza urządzenia.

Przechowywanie

Usuń baterie z urządzenia, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas.

Przechowuj w suchym miejscu.

Deklaracja zgodności

1. Produkt:
 - Siewnik akumulatorowy
2. Symbol:
 - RN-30563
3. Zastosowanie:
 - Rozsiewanie
4. Wyprodukowano dla:
 - TEAMTOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68, 43-300 Bielsko-Biała
5. Powyższy wyrób spełnia wszystkie wymagania dyrektyw wspólnotowych:
 - 2006/42/EC, EN 62841-1:2015+A11, EN ISO 12100:2010
6. Imię i Nazwisko:
 - Marcin Płatek
7. Podpis osoby upoważnionej

Płatek Marcin

TEAMTOOLS sp. z o.o.

ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68

43-300 Bielsko-Biała

NIP: 937-274-89-81

telefon: +48 731 434 434

mail: rino@teamtools.pl

strona internetowa: www.rino.pl



