



PRZYSSAWKA AUTOMATYCZNA



Film z użytkowania



Przeczytaj przed użyciem



1. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

▲ Uwaga

Przeczytaj wszystkie instrukcje i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.

Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji może spowodować poważne obrażenia.

Zachowaj instrukcje do wykorzystania w przyszłości.

Ostrzeżenia do tyczące bezpieczeństwa:

- Upewnij się, że powierzchnia podnoszonego materiału jest sucha i czysta.
- Sprawdź, czy przyssawki nie są uszkodzone, zużyte lub zmatowiałe.
- NIGDY nie używaj podnośnika do podtrzymywania osób.
- NIGDY nie używaj podnośnika, gdy widoczna jest czerwona linia na tłoku.
- NIGDY nie mocuj lin ani łańcuchów bezpośrednio do uchwytu. Podnośnik służy wyłącznie do podnoszenia ręcznego.
- NIGDY nie dotykaj płytki zwalniającej kciukiem podczas podnoszenia.
- NIGDY nie zakłócaj swobodnego ruchu tłoka podczas podnoszenia.
- Używaj w zakresie temperatur od -12 do 49°C (10 do 120 F)
- Używać poniżej 1524 metrów (5000 stóp) nad poziomem morza.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa NIE UŻYWAĆ produktu.

Używanie i konserwacja narzędzia akumulatorowego:

a) Akumulatory ładować wyłącznie za pomocą ładowarek zalecanych przez producenta. Ładowarka odpowiednia dla określonego typu akumulatora może spowodować pożar w przypadku użycia z innymi akumulatorami.

b) W elektronarzędziach należy używać wyłącznie odpowiednich akumulatorów. Użycie innych akumulatorów może spowodować obrażenia lub pożar.

c) Nieużywane akumulatory należy przechowywać z dala od spinaczy biurowych, monet, kluczy, gwoździ, śrub i innych małych metalowych przedmiotów, które mogą spowodować zwarcie styków. Zwarcie styków akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.

d) W przypadku nieprawidłowego użytkowania z akumulatora może wyciekać płyn. Należy unikać kontaktu z nim. W przypadku przypadkowego kontaktu należy przepłukać wodą. Jeśli płyn dostanie się do oczu, należy zwrócić się o dodatkową pomoc medyczną. Wyciekający płyn z akumulatora może spowodować podrażnienie skóry lub oparzenia.

e) Nie używaj uszkodzonych lub zmodyfikowanych akumulatorów. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą zachowywać się w nieprzewidywalny sposób i spowodować pożar, wybuch lub obrażenia.

f) Nie wystawiaj akumulatora na działanie ognia lub wysokich temperatur. Ogień lub temperatury powyżej 130°C mogą spowodować wybuch.

g) Należy przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących ładowania i nigdy nie ładować akumulatora ani narzędzia bezprzewodowego poza zakresem temperatur określonym w instrukcji obsługi. Nieprawidłowe ładowanie lub ładowanie poza dopuszczalnym zakresem temperatur może zniszczyć akumulator i zwiększyć ryzyko pożaru.

h) Jeśli akumulator litowo-jonowy nie jest używany przez dłuższy czas, należy go ładować raz na 6 miesięcy, a czas ładowania nie może być krótszy niż 8 godzin.

2. Zastosowanie

- Do przenoszenia dużych płytek gresowych, porcelanowych, kamiennych oraz szkła o gładkiej oraz lekko chropowatej powierzchni.

Czas pracy na baterii	2 godziny
Czas ładowania baterii	3 godziny
Rodzaj baterii	26500-3200mAh
Waty	3.7V

3. Instrukcja użycia

- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy całkowicie naładować baterię i wyjąć ją z urządzenia. Baterię należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.

- Jeśli bateria litowa nie jest używana przez dłuższy czas, należy ją ładować raz na 6 miesięcy, a czas ładowania nie może być krótszy niż 6 godzin.

* Jeśli podczas podnoszenia płytki dioda wskaźnika próżniowego miga na czerwono, oznacza to utratę ciśnienia. W tym wypadku należy ponownie przyssać przyssawkę do powierzchni.



3.1 Tryb Pracy

- Umieść przyssawkę na materiale, który ma zostać podniesiony
- Przytrzymaj włącznik przez 1 sekundę, pompa próżniowa zacznie pracować.
- Dwukrotnie naciśnij szybko włącznik, aby otworzyć zawór zwalniający. Następnie zdejmij przyssawkę z materiału
- Aby wyłączyć przyssawkę przytrzymaj włącznik aż do zgaśnięcia wyświetlacza i diody statusu.

3.2 Włączanie trybu gotowości

- Podczas pracy naciśnij przełącznik przez 5–10 sekund, aby wyłączyć panel cyfrowy.
- Naciśnij przełącznik ponownie przez 5–10 sekund, włącz ponownie panel cyfrowy, a następnie naciśnij szybko dwa razy, aby zwolnić ssanie, a następnie zdejmij przyssawkę z materiału.

3.3 Tryb automatycznego uzupełniania próżni

- Dioda wskazująca ciśnienie próżni świeci się na zielono – bezpiecznie można podnieść materiał.
- Urządzenie automatycznie uzupełni próżnię, gdy ciśnienie spadnie poniżej 360 mmHg.

3.4 Tryb ładowania

- Naładuj akumulator, kiedy miga wskaźnik niskiego poziomu naładowania lub panel nie wyświetla żadnych informacji.
- Do ładowania używaj wyłącznie kabla zasilającego USB typu C.



4. Czyszczenie i Konserwacja

- Aby usunąć osad z gumowej podkładki, należy przetrzeć ją szmatką nasączoną wodą z mydłem. W celu uniknięcia dostania się wody do wnętrza urządzenia, podczas mycia trzymaj je pionowo.
- Jeśli w pompie pojawiła się nieszczelność należy sprawdzić czystość gumowej podkładki i filcowego filtra w spodzie przyssawki.
- Dla zwiększenia żywotności przyssawki można smarować jej miejsce kontaktu z płytką, cienką warstwą smaru silikonowego. **NIGDY nie używaj smarów na bazie oleju.**
- **Nigdy** nie używaj przyssawki na mokrej lub brudnej powierzchni.
- **Nigdy** nie używaj rozpuszczalników do czyszczenia przyssawki.
- Przechowuj przyssawkę w dedykowanym futerale.

5. Regularne kontrole

Okresowo sprawdzaj:

- Nadmierne przepuszczanie powietrza, spowolnienie działania pompy, zwiększony hałas podczas pracy.
- Sprawdź uchwyt i przyssawkę pod kątem pęknięć.
- Sprawdź gumową przyssawkę pod kątem nadmiernego połysku, zabrudzeń, zatłuszczenia, nacięć, uszkodzeń.

6. Gwarancja

- Gwarancja obejmuje wszystkie wady produkcyjne lub montażowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, przeciążeniem, nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi oraz normalnym zużyciem.
- Więcej szczegółów i informacji można znaleźć w ogólnych warunkach gwarancji na stronie www.bihuitools.pl

7. Rozwiązywanie problemów

Problem	Powody	Rozwiązanie
Urządzenie nie uruchamia się	1. Rozładowana bateria 2. Uszkodzona bateria 3. Uszkodzone sterowanie	1. Naładuj baterię 2. Wymień baterię 3. Oddaj urządzenie do naprawy
Nie przysysa się do powierzchni	1. Brudna powierzchnia 2. Uszkodzona przyssawka 3. Nieszczelność wewnętrzna	1. Wyczyść powierzchnie 2. Wymień przyssawkę 3. Oddaj urządzenie do naprawy
Dopompowuje się zbyt często	1. Brudna powierzchnia 2. Nieszczelność wewnętrzna	1. Wyczyść powierzchnie 2. Oddaj urządzenie do naprawy
Nie da się odczepić przyssawki	1. Uszkodzony zawór 2. Uszkodzone sterowanie	Oddaj urządzenie do naprawy
BŁĄD: E01	Niskie napięcie	Naładuj przyssawkę