



INSTRUKCJA OBSŁUGI

CC535

RĘCZNY ZBIERACZ LIŚCI LEAF CLEANING CART





Spis treści

Deklaracja zgodności	3
Wprowadzenie	4
Bezpieczeństwo	7
Specyfikacja	8
Budowa	8
Montaż	10
Obsługa	13
Konserwacja	14
Neutralizacja	15
RINO poleca	16



CE - Deklaracja zgodności

Produkt	Ręczny zbieracz liści RINO
Symbol	RN-31898
Zastosowanie	Zamiatanie liści, trawy, filcu.
Wyprodukowano dla	TEAMTOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68, 43-300 Bielsko-Biała

Powyższy wyrób spełnia wszystkie wymagania dyrektyw wspólnotowych	PPP 53015B:2020; AfPS GS 2019:01 PAK
---	---

Imię i Nazwisko	Marcin Płatek
Adres	ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68, 43-300 Bielsko-Biała
Podpis osoby upoważnionej	

TEAMTOOLS sp. z o.o.
ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 937-274-89-81

mail: rino@teamtools.pl
strona internetowa: www.rino.pl

MADE IN CHINA #26



Wprowadzenie

Poniżej prezentujemy instrukcję obsługi XXX. Zapoznanie się z nią jest konieczne zarówno ze względów praktycznych, jak i ze względów bezpieczeństwa. Prosimy zatem o jej dokładne przeczytanie i zastosowanie się do uwag w niej zawartych.

Nasze XXX są produkowane z największą dbałością o jakość, bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania. Cały proces produkcyjny jest zgodny z normami Unii Europejskiej, dotyczącymi tego typu produktów. Największą uwagę przywiązujemy do bezpieczeństwa, dlatego użytkowanie sprzętu w sposób niewłaściwy i niezgodny z jego przeznaczeniem, bez dokładnego zapoznania się z niniejszą instrukcją może doprowadzić do sytuacji wielorako niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo



Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się z instrukcją obsługi.



Nie korzystaj z urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem środków odurzających.



Pracuj wyłącznie w specjalnych rękawicach ochronnych.



Używaj specjalnego ubioru takiego jak kask, maska przeciwpyłowa oraz okulary ochronne, pamiętaj aby zawsze przed pracą spinać włosy.



Nie korzystaj z urządzenia na deszczu, ani w wilgotnym środowisku.



Zabrania się pracy z urządzeniem w miejscach zagrożonych wybuchem lub pożarem.



Unikaj kontaktu z częściami elektrycznymi, chroń się przed porażeniem prądem.



Upewnij się, że podczas pracy z urządzeniem w pobliżu nie ma dzieci, ani osób nieznajomych z instrukcją.



Korzystając z urządzenia upewnij się, że stoisz stabilnie, a twoje podłoże jest bezpieczne.



Nie modyfikuj, ani nie naprawiaj XXX na własną rękę.



Operator XXX zobowiązany jest do utylizacji wszelkich odpadów powstałych przy pracy z urządzeniem.



Podczas pracy z urządzeniem pamiętaj o regularnych przerwach. XXX generuje wibracje, które mogą prowadzić do przejściowych lub trwałych urazów.



Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz zachować ją do późniejszego wykorzystania. Urządzenie powinno być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Przed rozpoczęciem pracy

- Przed każdym użyciem sprawdź stan techniczny urządzenia.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i nie noszą śladów nadmiernego zużycia lub uszkodzeń.
- Skontroluj osłony, pojemnik na zanieczyszczenia oraz elementy robocze pod kątem prawidłowego działania.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zauważysz pęknięcia, odkształcenia lub inne uszkodzenia mogące wpłynąć na bezpieczeństwo pracy.
- Usuń z czyszczonej powierzchni większe przedmioty, które mogłyby zablokować mechanizm szczotek.

Podczas pracy

- Noś pełne, stabilne i antypoślizgowe obuwie ochronne.
- Zaleca się stosowanie rękawic roboczych oraz odzieży odpowiedniej do wykonywanych prac porządkowych.
- Nie używaj urządzenia bez zamontowanego pojemnika na zanieczyszczenia.
- Prowadź urządzenie wyłącznie w tempie spokojnego marszu.
- Nie przeciążaj urządzenia i nie używaj go do zastosowań innych niż przewidziane przez producenta.
- Urządzenie jest przeznaczone do zbierania suchych zanieczyszczeń, takich jak liście, piasek, kurz, drobne gałązki i inne lekkie odpady.
- Nie używaj urządzenia do zbierania cieczy, błota ani mokrych odpadów.
- Nie zbieraj materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych, toksycznych ani żrących.
- Nie zbieraj gorących przedmiotów, żarzącego się popiołu, niedopałków papierosów ani innych źródeł wysokiej temperatury.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy w pobliżu schodów, krawężników i nierówności terenu.
- Podczas użytkowania zwracaj uwagę na osoby postronne, szczególnie dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem ani przebywać w bezpośrednim obszarze pracy.
- Zachowaj ostrożność w obecności zwierząt domowych i nie kieruj urządzenia w ich stronę.

Opróżnianie pojemnika

- Przed opróżnieniem pojemnika zatrzymaj urządzenie i ustaw je na stabilnym podłożu.
- Podczas usuwania zanieczyszczeń używaj rękawic ochronnych.
- Zachowaj ostrożność, ponieważ w pojemniku mogą znajdować się ostre przedmioty,



takie jak kawałki szkła, drut, gwoździe lub fragmenty metalu.

- Regularnie opróżniaj pojemnik, aby utrzymać wysoką skuteczność pracy urządzenia.

Konserwacja i przechowywanie

- Po zakończeniu pracy usuń z urządzenia pozostałości zanieczyszczeń.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotek i elementów mechanicznych.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji konstrukcji urządzenia.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- W przypadku uszkodzenia urządzenia zaprzestań jego użytkowania do czasu usunięcia usterki.



Specyfikacja

MODEL	CC535
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	535 mm
ŚREDNICA CIĘCIA	250 mm
POJEMNOŚĆ	103 l
ŚREDNICA KÓŁ	2x 250 mm
SZEROKOŚĆ KÓŁ	2x 40 mm
MATERIAŁ OBUDOWY	PP
UCHWYT	Miękki, soft grip


Budowa




1. Mocowanie uchwytu
2. Pojemnik na odpady
3. Uchwyt
4. Regulacja wysokości
5. Szczotka
6. Koło





Montaż







Mocowanie podstaw do dolnych rur uchwytu

1. Wsuń dolne rury uchwytu (2) w odpowiednie gniazda znajdujące się wewnątrz podstaw (4).
2. Strona rury z wycięciem przy otworze montażowym powinna być skierowana do góry.
Włóż śrubę (9) do każdego otworu w rurach.
3. Zabezpiecz połączenie za pomocą podkładki (8) oraz nakrętki motylkowej (7), a następnie dokładnie dokręć.

Mocowanie podstaw do korpusu urządzenia

1. Umieść podstawę (4) w gnieździe montażowym (12) znajdującym się na korpusie urządzenia (6).
2. Zatrzaśnij podstawę na korpusie.
3. Włóż blokadę zabezpieczającą (10) w dwa otwory korpusu, aby unieruchomić podstawę.
4. W ten sam sposób zamontuj drugą podstawę.

Montaż uchwytu

1. Umieść górny uchwyt (1) na dolnych rurach uchwytu (2).
2. Połącz elementy za pomocą śruby (9), podkładki (8) oraz nakrętki motylkowej (7), zgodnie z rysunkiem montażowym.

Montaż pojemnika na zanieczyszczenia

1. Przelóż dwa wygięte pręty (13) przez uchwyty materiałowego pojemnika na zanieczyszczenia (3).
2. Poluzuj dwie nakrętki zaciskowe elementu łączącego (11).
3. Wsuń wolne końce wygiętych prętów do elementu łączącego.
4. Dokręć nakrętki zaciskowe.
5. Przelóż prosty pręt (14) przez odpowiedni tunel materiałowy pojemnika.
6. Poluzuj nakrętki zaciskowe dwóch elementów łączących (16).
7. Wsuń oba końce prostego pręta (14) do elementów łączących (16).
8. Dokręć nakrętki zaciskowe.
9. Umieść poprzeczkę uchwytu (15) pomiędzy uchwytami znajdującymi się pod wygiętymi prętami.
10. Zatrzaśnij poprzeczkę na wygiętych prętach.

Montaż pojemnika na urządzeniu

1. Chwyć pojemnik na zanieczyszczenia (3) za poprzeczkę uchwytu (15).
2. Opuść pojemnik pomiędzy dolne rury uchwytu (2).
3. Haczyki pojemnika muszą znaleźć się za wyprofilowanymi zaczepami znajdującymi się w podstawach urządzenia.



Obsługa

Regulacja wysokości pracy

1. Wysokość roboczą należy dostosować do rodzaju czyszczonej powierzchni.
2. Dla asfaltu, kostki brukowej, betonu i innych twardych nawierzchni wybierz niższe ustawienie, aby szczotki pracowały bliżej podłoża.
3. Dla trawników i nierównych powierzchni ustaw większą wysokość pracy, aby szczotki nie zagłębiały się w podłoże.

Regulacja

1. Poluzuj pokrętko regulacyjne (5).
2. Ustaw żadaną wysokość pracy.
3. Ponownie dokręć pokrętko regulacyjne.
4. Opróżnianie pojemnika na zanieczyszczenia
5. Chwyc pojemnik (3) za poprzeczkę uchwytu (15).
6. Unieś go i wyjmij spomiędzy dolnych rur uchwytu.
7. Opróżnij zawartość pojemnika.
8. Zamontuj pojemnik ponownie na urządzeniu.

Wymiana szczotek

1. Pociągnij zużyte szczotki (17) w kierunku środka urządzenia i wyjmij je z uchwytów.
2. Wsuń nowe szczotki (17) do uchwytów, aż do ich prawidłowego osadzenia.



Konserwacja

Przed każdym użyciem sprawdzaj urządzenie pod kątem:

- poluzowanych elementów,
- zużytych części,
- uszkodzeń mechanicznych,
- prawidłowego dokręcenia śrub i elementów mocujących.
- Uszkodzone elementy należy niezwłocznie wymienić.

Czyszczenie

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników. Mogą one uszkodzić plastikowe elementy urządzenia.
- Nigdy nie czyść urządzenia pod bieżącą wodą ani myjką ciśnieniową.

Po każdym użyciu

- Dokładnie usuń zabrudzenia z powierzchni urządzenia za pomocą miękkiej szczotki, pędzla lub suchej szmatki.
- Odwróć urządzenie i oczyść szczotki (17) z liści, trawy, kurzu oraz innych zanieczyszczeń.
- Regularne czyszczenie zwiększa skuteczność pracy i wydłuża żywotność urządzenia.

Przechowywanie

- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i zabezpieczonym przed wilgocią miejscu.
- Chroni urządzenie przed długotrwałym działaniem warunków atmosferycznych.
- Przechowuj je poza zasięgiem dzieci.

Składanie uchwytu

- Poluzuj nakrętki motylkowe (7) znajdujące się na dolnych rurach uchwytu (2).
- Złóż górny uchwyt (1) w kierunku korpusu urządzenia.
- Dokręć nakrętki, jeśli urządzenie ma być przechowywane przez dłuższy czas.

Transport

Ostrzeżenie: Przed transportem zawsze złóż uchwyt urządzenia.

- Upewnij się, że pojemnik na zanieczyszczenia jest opróżniony.
- Zabezpiecz urządzenie przed przemieszczaniem się podczas przewożenia.
- Unikaj rzucania i uderzania urządzeniem w trakcie transportu.



Neutralizacja

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszy produkt nie może być usuwany razem z innymi odpadami komunalnymi.

Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Obowiązek ten dotyczy zarówno użytkowników indywidualnych, jak i przedsiębiorstw.

Prawidłowa neutralizacja urządzenia umożliwia odzysk wartościowych surowców, ogranicza zużycie zasobów naturalnych oraz zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia środowiska substancjami niebezpiecznymi, które mogą znajdować się w komponentach elektronicznych.

Produkt ten oznaczony jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, co wskazuje na konieczność selektywnej zbiórki.

Nieprawidłowe usuwanie urządzenia, np. poprzez jego wyrzucenie do zwykłego kosza na śmieci, może prowadzić do nałożenia sankcji administracyjnych lub kar pieniężnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najbliższego punktu zbiórki, zasad recyklingu oraz obowiązków użytkownika końcowego, zalecamy kontakt z lokalnymi władzami samorządowymi, firmą zajmującą się gospodarką odpadami lub punktem sprzedaży urządzenia.



RINO poleca

DRI20LI-nonB



DRI20LI-117imp



HDRI71E



RDRI75E



LAD32SDT




LAD03SSHW




RWB40



CHTKB3





TEAMTOOLS sp. z o.o.

ul. Gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza 68

43-300 Bielsko-Biala

NIP: 937-274-89-81

mail: rino@teamtools.pl

strona internetowa: www.rino.pl

MADE IN CHINA #26