



Środek do czyszczenia tworzywa sztucznego

Czyści i zabezpiecza powierzchnie z tworzywa sztucznego. Doskonały do mycia mebli ogrodowych czy okiennic.

Własności

- Silny i wydajny środek czyszczący
- Czyści i zabezpiecza meble i narzędzia ogrodowe, plastikowe ramy okien i inne plastikowe powierzchnie
- Do czyszczenia plastikowych powierzchni
- Usuwa tłuste i oleiste zabrudzenia oraz osady mineralne
- Może być używany w czyszczeniu ręcznym
- Środki powierzchniowo czynne zgodne z OECD
- Gotowy do użycia
- Szybkie i efektywne czyszczenie przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher

Obszar zastosowań

- Narzędzia ogrodowe
- Meble ogrodowe
- Powierzchnie z tworzyw sztucznych

- Urządzenia wysokociśnieniowe
- Ręcznie

Rozmiar opakowania	VE*	Numer katalogowy
5 l	1	6.295-358.0

Pakowanie

Zastosowanie:

Z myjkami wysokociśnieniowymi lub ręcznie

- Nakładać za pomocą myjki ciśnieniowej lub zmieszać (1:10) we wiaderku i nanosić gąbką. Pozostawić na chwilę, następnie spłukać wodą.

Środki ostrożności:

- Okres przydatności: 4 lata

Informacje środowiskowe:

Butelki i etykiety ulegające recyklingowi 100%



Tensydy biodegradowalne (anaerobic - OECD 311)

Potrzebujesz więcej informacji?

Kärcher Sp. z o.o.

ul. Stawowa 138-140
31-346 Kraków
Polska

Tel: 801 811 234 lub 12 63 97 105
Fax: 12 63 97 111
Email: biuro@pl.kaercher.com