



CA 30 R Czyszczenie powierzchni (mebli, podłóg)

Gotowy do użycia środek do czyszczenia powierzchni. Szybko wysycha i nie pozostawia smug.*spryskiwacz dostępny osobno



Własności

- Gotowy do użycia środek do czyszczenia powierzchni
- Efektywnie usuwa resztki jedzenia, tłuszcze, plamy po kawie i osady nikotyny
- Silne działanie czyszczące na wszystkich wodo i alkoholu odpornych twardych powierzchniach
- Silne działanie czyszczące
- Odpowiedni do czyszczenia stali nierdzewnej
- Lekka ergonomiczna 500ml butelka z profesjonalnym spryskiwaczem i dyszą
- Spryskiwacz wielokrotnego użytku
- Przyjemny świeży cytrusowy zapach
- Dzięki formule żelowej posiada dobrą przyczepność do powierzchni pionowych

Obszar zastosowań:

Firmy sprzątające:	Czyszczenie podłóg
Hotele, gastronomia, catering:	Czyszczenie podłóg
Sprzątanie komunalne:	Czyszczenie podłóg


Zastosowanie

- Ręcznie

pH

8.6

w koncentracji



Rozmiar opakowania

0.5 l

Numer katalogowy

6.295-686.0

Zastosowanie:**Ręcznie**

- Spyskać 1 do 3 razy ściereczkę i wyczyścić powierzchnię

Środki ostrożności:

- Nosić ubranie ochronne podczas używania produktu

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania:

- EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Dalsze informacje:

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)
- Szybki start

Dozowanie i wydajność:

Zawartość:	Metoda czyszczenia:	Roztwór wstępny:	Dozowanie:	Rodzaj zabrudzeń:	Wydajność:
1 l	Utrzymanie czystości		nierozcieńczony	lekko-średni	6000 m²

Potrzebujesz więcej informacji?

Kärcher Sp. z o.o.ul. Stawowa 138-140
31-346 Kraków
PolskaTel: 801 811 234 lub 12 63 97 105
Fax: 12 63 97 111
Email: biuro@pl.kaercher.com