



LMO 18-33 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Niska masa, cicha praca i duża zwrotność to cechy charakterystyczne nowej akumulatorowej kosiarki do trawy LMO 18-33 Battery. Kosiarka jest bardzo łatwa w obsłudze i gwarantuje wygodne koszenie trawnika. Wymienny akumulator 18 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.



1



2



3



4

1 Lekka i zwrotna

- Niska masa pozwala na łatwe prowadzenie nawet po nierównym terenie.
- Zwrotność: wyjątkowo łatwe prowadzenie, nawet wokół przeszkód w ogrodzie.

2 Kosi do samej krawędzi trawnika

- Grzebień do trawy automatycznie wyłapuje źdźbła rosnące przy krawędziach.

3 System koszenia 2 w 1

- W trakcie pracy skoszona trawa jest wydajnie zbierana do kosza.
- Funkcja mulczowania: skoszona trawa jest rozproszana po trawniku jako naturalny nawóz.

4 Konstrukcja oszczędzająca miejsce

- Składany uchwyt prowadzący pozwala oszczędzać przestrzeń przy przechowywaniu.
- Tekstylny kosz może zostać złożony do bardzo małych rozmiarów i zajmować niewiele miejsca przy przechowywaniu na urządzeniu.



LMO 18-33 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)

- Grzebień do trawy automatycznie wyłapując źdźbła rosnące przy krawędziach.
- System koszenia 2 w 1: Trawa może być wykorzystana do mulczowania lub zbierana do kosza
- Urządzenie zajmuje mało miejsca dzięki składanemu uchwytowi

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.444-400.0
Kod EAN		4054278543291
Platforma bateryjna		Platforma bateryjna 18 V
Szerokość cięcia	cm	33
Wysokość cięcia	mm	35 - 65
Regulacja wysokości cięcia		4x
Pojemność kosza	l	35
Prędkość obrotowa	obr/min	4000
Napięcie	V	18
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu *		maks. 125 (2,5 Ah) / maks. 250 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu	min.	maks. 12 (2,5 Ah) / maks. 24 (5,0 Ah)
Waga	kg	11,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	1251 × 371 × 992

Wposażenie standardowe

Zestaw do mulczowania	■
Ostrze	■
Kosz na skoszoną trawę	■
Wbudowany uchwyt do przenoszenia	■
Wskaźnik napełnienia	■

■ Objęte dostawą. * wysokość cięcia: poziom 4

LMO 18-33 BATTERY (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI)

1.444-400.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy					Cena	Opis	
Kosiarki									
Nóż do kosiarki akumulatorowej LMO 18-33 Battery	1	2.444-010.0						Wystarczy kilka ruchów ręką, aby zamontować nóż wykonany z wysokiej klasy stali w kosiarce akumulatorowej LMO 18-33 Battery. Dzięki szerokości cięcia 33 cm zapewnia precyzyjne koszenie.	■
Akumulatory									
Bateria 18 V / 2.5 Ah	2	2.445-034.0						18 V / 2.5 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą bateryjną.	□
Bateria 18 V / 5.0 Ah	3	2.445-035.0						18 V / 5.0 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą bateryjną.	□
Ładowarki									
Szybka ładowarka 18 V	4	2.445-032.0						Szybka ładowarka do baterii 18 V / 2.5 A. Umożliwia naładowanie baterii w 80 % w zaledwie 45 minut.	□
Zestaw: ładowarka + bateria									
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 2.5 Ah	5	2.445-062.0						Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterię 18 V / 2.5 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	□
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 5.0 Ah	6	2.445-063.0						Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterię 18 V / 5.0 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.