






WRE 18-55 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Bezprzewodowy, elektryczny wycinak WRE 4 umożliwia bardzo sprawne usuwanie chwastów, trawy i mchu z chodników, podjazdów, schodów i innych kamiennych czy betonowych powierzchni wokół domu i w ogrodzie. Wymienny akumulator 18 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.



1 Innowacyjna szczotka z nylonowym włosem

- Innowacyjna szczotka z nylonowym włosem dzięki wysokiej prędkości obrotowej szybko i skutecznie wycina chwasty.

2 Aysystem zbliżeniowy

- Półkolistą podpórka na nakrętkę ułatwia utrzymanie właściwej pozycji roboczej.

3 Po zużyciu szczeciny można łatwo wymienić na nową bez potrzeby używania narzędzi.

- Łatwa wymiana szczeciny.

4 Stożkowa budowa głowicy

- Długość rury teleskopowej może być zmieniana w zależności od sytuacji i wzrostu osoby.



WRE 18-55 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)

- Platforma bateryjna Battery Power 18 V
- Zasilane bateryjnie, bateria i ładowarka dostępne jako wyposażenie dodatkowe

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.445-244.0
Kod EAN		4054278693637
Platforma bateryjna		Platforma bateryjna 18 V
Prędkość obrotowa szczotki	obr/min	2300 - 2800
Średnica szczotki	mm	180
Materiał szczotki		Nylon
Napięcie	V	18
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu		maks. 15 (2,5 Ah) /
Czas pracy na jednym ładowaniu	min.	15 (2,5 Ah) / 30 (5,0 Ah)
Waga bez akcesoriów	kg	2,85
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	1320 × 230 × 380

Wyposażenie standardowe

Wkład szczotkowy	■
Przełona chroniąca przed zamoczeniem	■
Pozycja parking	■
Aluminiowa teleskopowa rura	■
Uchwyt do zawieszania urządzenia	■
Wyłącznik bezpieczeństwa	■
■ Objęte dostawą.	

WRE 18-55 BATTERY (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI)

1.445-244.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy					Cena	Opis	
Elektryczny wycinak do chwastów									
Taśma szczotkowa WRE 18-55 Battery	1	2.445-243.0						Zamienny pas szczotkowy wykonany z nylonu do bezwysiłkowego usuwania chwastów, przeznaczony do wygodnych urządzeń do usuwania chwastów WRE 18-55 i WRE 4 firmy Kärcher.	■
Akumulatory									
Bateria 18 V / 2.5 Ah	2	2.445-034.0						18 V / 2.5 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną.	□
Bateria 18 V / 5.0 Ah	3	2.445-035.0						18 V / 5.0 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną.	□
Ładowarki									
Szybka ładowarka 18 V	4	2.445-032.0						Szybka ładowarka do baterii 18 V / 2.5 A. Umożliwia naładowanie baterii w 80 % w zaledwie 45 minut.	□
Zestaw: ładowarka + bateria									
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 2.5 Ah	5	2.445-062.0						Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterię 18 V / 2.5 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	□
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 5.0 Ah	6	2.445-063.0						Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterię 18 V / 5.0 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	□
Accessories Garden Tools general									
Pas	7	2.445-242.0						Odciąż się dzięki wygodnemu i ergonomicznemu pasowi naramiennemu, umożliwiającemu pracę przez długi czas bez przemęczenia. Pas jest kompatybilny z wieloma akumulatorowymi narzędziami ogrodowymi Kärcher.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.