

BR 30/1 C BP (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI)

Urządzenie idealne do higienicznego czyszczenia i dezynfekcji posadzek na małych obszarach: Kompaktowa, bezprzewodowa szorowarka Kärcher BR 30/1 C Bp Pack z technologią szczotek walcowych z mikrofibry. Wymienny akumulator 18 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.



Made in Europe



BRAK BATERII
W ZESTAWIE



REAL TIME
TECHNOLOGY



Numer katalogowy

1.783-054.0

- Podstawowe urządzenie bez akumulatorów.
- Doskonała wydajność czyszczenia
- Kompaktowy design i duża zwrotność sprawiają, że urządzenie wymaga niewielkiej ilości miejsca

Dane techniczne

Kod EAN		4054278659602
Platforma bateryjna		Platforma bateryjna 18 V
Rodzaj napędu		Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny		Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
Szerokość robocza szczotek	mm	300
Zbiornik wody: czystej / brudnej	l	1 / 0,7
Teoretyczna wydajność powierzchniowa	m²/h	200
Typ baterii		Wymienna bateria litowo-jonowa
Napięcie	V	18
Ilość potrzebnych akumulatorów	szt.	1
Czas pracy na jednym ładowaniu	min	maks. 45
Zasilanie do ładowarki	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	500 - 650
Nacisk szczotki	g/cm²	40
Zużycie wody	ml/min	30
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	maks. 55
Dopuszczalna masa całkowita	kg	11
Waga bez akcesoriów	kg	6,1
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	340 × 305 × 1200

Wyposażenie standardowe

Wersja	Nie zawiera akumulatora
System dwóch zbiorników	■
Szczotka walcowa	■

■ Objęte dostawą.



Doskonałe efekty czyszczenia

- Do 20% lepsze rezultaty w porównaniu z ręcznym czyszczeniem posadzek.
- Dokładne zasysanie brudnej wody, środków czyszczących, dużych zanieczyszczeń, włosów i sierści.
- Bardziej skuteczne czyszczenie i higiena na wysokim poziomie.



Krótki czas suszenia


- Do 60% szybsze suszenie w porównaniu z ręcznym czyszczeniem posadzek.
- Szybsze suszenie obniża ryzyko poślizgnięcia na mokrych posadzkach.
- Krótsze czyszczenie oznacza wyższą wydajności oraz niższe koszty.



Higiena na wysokim poziomie

- Dokładne zasysanie brudnej wody, środków czyszczących, dużych zanieczyszczeń, włosów i sierści.
- Higieniczne czyszczenie dla większego bezpieczeństwa podczas pracy.
- Niższe ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego i rozprzestrzeniania się patogenów.

AKCESORIA BR 30/1 C BP (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI) 1.783-054.0



		Numer katalogowy	Opis	
PADY WALCOWE / WAŁKI NAPĘDOWE PADÓW				
Pady walcowe z mikrofibry				
Zestaw wałków niebieski	1	4.030-088.0		■
Zestaw wałków kamień	2	4.030-126.0		□
AKUMULATORY				
Bateria 18 V / 2.5 Ah	3	2.445-034.0	18 V / 2.5 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną.	□
ŁADOWARKI				
Szybka ładowarka 18 V	4	2.445-032.0	Szybka ładowarka do baterii 18 V / 2.5 A. Umożliwia naładowanie baterii w 80 % w zaledwie 45 minut.	□
AKUMULATORY				
Akumulator Power+ 18/30	5	2.445-042.0	Technologia kontroli w czasie rzeczywistym za pośrednictwem wyświetlacza LCD: Potężny akumulator litowo-jonowy Battery Power+ 18 V. Długi czas działania dzięki pojemności 3,0 Ah. Monitorowanie napięcia i stopień ochrony IPX5.	□
ŁADOWARKI				
Ładowarka ekspresowa Battery Power+ 18/60	6	2.445-044.0	Szybka ładowarka do wszystkich akumulatorów 18 V Kärcher Battery Power i Kärcher Battery Power+. Prąd ładowania 6 A. Wskaźnik LED stanu pracy. Niski pobór mocy w trybie stand-by. Montaż naścienny.	□
DO CODZIENNEGO CZYSZCZENIA				
	7			□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.