

GRILL WĘGLOWY JY-021

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA

 Zapoznaj się uważnie ze wskazówkami bezpieczeństwa oraz poniższą instrukcją obsługi, aby móc w sposób bezpieczny korzystać z funkcji tego urządzenia. Bezpośrednio po rozpakowaniu, oraz przed każdym kolejnym użyciem upewnij się, że urządzenie nie nosi śladów uszkodzeń oraz jest kompletne.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

 **WAŻNE.** Jeżeli nastąpiło uszkodzenie lub brakuje części, należy zwrócić się do sprzedawcy. Reklamacje dotyczące uszkodzeń lub brakujących elementów po wykonanym lub rozpoczętym pierwszym montażu nie będą uznawane.

UŻYTKOWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

 Tylko do użytku prywatnego!
Grill jest przeznaczony wyłącznie do przyrządzania grillowanych potraw. Przestrzegaj zaleceń poniższej instrukcji obsługi. Każde inne użycie, jest traktowane jako niezgodne z przeznaczeniem, co może skutkować szkodami rzeczowymi lub obrażeniami u osób. Producent/importer nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania tego produktu niezgodnie z przeznaczeniem.

OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Tylko do użytku na zewnątrz. NIE używać grilla w pomieszczeniach.
2. Zawsze przechowywać gaśnicę w pobliżu tego produktu.
3. NIE używaj tego grilla do celów innych niż jego przeznaczenie.
4. Niektóre części tego grilla zostały ponownie naoliwione w fabryce. Proszę wypalić oleje przed pierwszym użyciem.
5. Podczas korzystania z grilla nie nosić luźnych ubrań ani nie dopuszczać do kontaktu włosów z powierzchnią grilla.
6. Nigdy nie używaj grilla na powierzchni drewnianej lub innych łatwopalnych powierzchniach. Używaj grilla tylko na twardej, stabilnej, płaskiej powierzchni, która wytrzyma ciężar grilla.
7. Zachowaj minimum 1m wolnej przestrzeni między grillem a materiałami palnymi (w tym między innymi krzewami, drzewami, liśćmi, trawami, drewnianymi pokładami lub ogrodzeniami, budynkami, rozpałkami, paliwami, przewodami elektrycznymi itp.), gdy grill jest używany. Grill mogą obsługiwać wyłącznie osoby trzeźwe, pełnoletnie.
8. Grill należy przechowywać z dala od benzyny i innych łatwopalnych cieczy, gazów, oparów lub obszarów, na których mogą one występować.
9. W wietrznych warunkach używaj w miejscu osłoniętym od wiatru.
10. Używać oraz przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
11. Zachować szczególną ostrożność podczas przesuwania lub podnoszenia grilla aby uniknąć nadwyrężeń lub urazów pleców.
12. Nie próbować przesuwać grilla, gdy jest używany. Używać rękawic lub szczypiec do grilla podczas grillowania.
13. Nie gasić wodą.
15. Nie umieszczać towarów o wadze powyżej 10 kg na półce bocznej. Nie używać benzyny, nafty lub alkoholu do rozpalania grilla. Używanie któregośkolwiek z tych lub podobnych produktów może spowodować wybuch, błyskawiczny pożar lub eksplozję. Skutkiem mogą być ciężkie obrażenia ciała.


16. Jeśli do rozpalania ognia używasz płynu do rozpalania, pozostaw górną pokrywę otwartą do momentu, aż brykiet częściowo się rozpali a płyn się całkowicie wypali.
Zamknięcie pokrywy z resztką płynu może spowodować nagromadzenie się łatwopalnych oparów co w połączeniu z nagłym dostępem tlenu może spowodować nagły wybuch nawet przy zamkniętej pokrywie.
17. Nie palić papierosów ani tytoniu w pobliżu grilla!
18. Nie dodawać płynu do rozpalania gorących lub rozżarzonych węgli. Może to spowodować błyskawiczny pożar z konsekwencją obrażenia ciała.
19. Nie dorzucać błyskawicznych brykietów z węgla drzewnego do już istniejącego ognia. Może to spowodować wybuch pożaru który mógłby spowodować obrażenia ciała.
20. Nie rozpalać i nie używać grilla bez popielnika.
21. Nie zostawiać grilla, rozżarzonych węgli i popiołu bez nadzoru.
22. Nie wyjmować ani nie opróżniać wysuwanego popielnika, dopóki węgle i popiół nie ostygną.
23. Przed przystąpieniem do rutynowego czyszczenia odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
24. "OSTRZEŻENIE! Grill bardzo się nagrzewa, nie przesuwaj go podczas pracy nie używać w pomieszczeniach! "
25. Używać tylko podpałek zgodnych z normą EN1860-3.

INSTRUKCJA MONTAŻU




Ryzyko odniesienia obrażeń.




Nie stosowanie się do instrukcji może skutkować problemami i zagrożeniem w użyciu grilla.




IMPORTER: MRIMPEX SP. Z O. O.
Ul. Gen. Mieczysława Boruty-
Spiechowicza 68
43-300 Bielsko-Biała, Polska



1.Spis części


Numer	Opis	Obrazek	Ilość	Numer	Opis	Obrazek	Ilość
1	Korpus grilla		1	10	Dolna drewniana półka		5
2	Lewa strona		1	11	Dolny uchwyt		2
3	Prawa strona		1	12	Zawias		2
4	Tylna pokrywa		1	13	Drewniany uchwyt		1
5	Drewniana półka boczna		3	14	Uchwyt drewnianego uchwytu		2
6	Lewy uchwyt		1	15	Kratka do grillowania		1
7	Prawy uchwyt		1	16	Uchwyt kratki do grillowania		2
8	Lewa noga		2	17	Oś kółka		1
9	Prawa noga		2	18	Kółko		2

2.Spis śrub

Numer	Opis	Obrazek	Ilość	Numer	Opis	Obrazek	Ilość
A	Nakrętka M5		47	D	Śruba samogwintująca M4 * 12		2
B	Śruba M5*8		31	E	Śruba M5*12		16
C	Nakrętka M6		2				


Krok 1

A Nakrętka M5 12szt B Śruba M5 * 8 12szt




Krok 2

C Nakrętka M6 2 szt. D Wkręt samogwintujący M4 * 12 2 szt.




Krok 3

A Nakrętka M5 10 szt. E Śruba M5 * 12 10 szt.



Krok 4


A Nakrętka M5 8szt B Śruba M5*8 8szt



Krok 5

A Nakrętka M5 7szt


B Śruba M5*8 7szt



Krok 6


A Nakrętka M5 6szt

E Śruba M5*12 6szt



Krok 7

A Nakrętka M5 4 szt. B Śruba M5 * 8 4 szt.



Krok 8

