



Instrukcja obsługi



Leżanka warsztatowa
RN-22831

Spis treści

<i>Deklaracja zgodności</i>	3
<i>Wprowadzenie</i>	4
<i>Bezpieczeństwo</i>	4
<i>Specyfikacja</i>	6
<i>Montaż</i>	6
<i>Budowa</i>	7

CE - Deklaracja zgodności

Nazwa: RINO Leżanka warsztatowa
Typ: Leżanka warsztatowa RN-22831

Nr zamówienia: CY24MR001
Symbol fabryki: B9001 rr.
Zastosowanie: Ułatwia poruszania się pod podwoziem pojazdu

Producent: AMR IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała

Powyższy wyrób spełnia 2006/42/WE
wszystkie wymagania
dyrektyw wspólnotowych:

Imię i Nazwisko: Marcin Płatek
Adres: ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała

Podpis osoby
upoważnionej: Płatek Marcin

Wprowadzenie

Poniżej prezentujemy instrukcję obsługi leżanki warsztatowej. Zapoznanie się z nią jest konieczne zarówno ze względów praktycznych, jak i ze względów bezpieczeństwa. Prosimy zatem o jej dokładne przeczytanie i zastosowanie się do uwag w niej zawartych.

Nasze leżanki są produkowane z największą dbałością o jakość, bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania. Cały proces produkcyjny jest zgodny z normami Unii Europejskiej, dotyczącymi tego typu produktów. Największą uwagę przywiązujemy do bezpieczeństwa, dlatego użytkowanie sprzętu w sposób niewłaściwy i niezgodny z jego przeznaczeniem, bez dokładnego zapoznania się z niniejszą instrukcją może doprowadzić do sytuacji wielorako niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo



Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się z instrukcją obsługi.



Operator leżanki powinien być osobą trzeźwą, pełnoletnią i znającą instrukcję.



Modyfikacje urządzenia nie są dozwolone.



Zawsze blokuj niepodniesione koła.



Pracuj wyłącznie w specjalnych rękawicach ochronnych.



Używaj specjalnego ubioru takiego jak kask, kamizelka oraz okulary ochronne, pamiętaj aby zawsze spinać włosy.



Nie używaj leżanki jeżeli jedno z kół jest niesprawne!




Nie stawaj na leżance i nie używaj jej jako zabawki!



Trzymać z dala od dzieci i osób niezaznajomionych z instrukcją.



Korzystaj z narzędzia wyłącznie na prostej i stabilnej powierzchni




Miejsce pracy leżanki warsztatowej powinno być bezpieczne i utrzymane w czystości.

Specyfikacja

Model	RN-22831
Długość	900 mm
Szerokość	400 mm
Wysokość	90 mm
Udźwig	150 kg
Waga	4,5 kg

Montaż

- Do obudowy leżanki za pomocą śrub przymocuj kółka zgodnie z rysunkiem.



Budowa



- 1 Uchwyt
- 2 6 kauczukowych kółek
- 3 Pojemnik na klucze, znajdujący się po obu stronach
- 4 Podgłówek



Wyprodukowano dla
TEAMTOOLS sp. z o.o.
ul. Gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biala
NIP: 937-274-89-81
rino@teamtools.pl
+48 731 434 434

MADE IN CHINA