



INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOMIN VELIO DO ROZPALANIA GRILLA PROMETHEUS

MODEL

VL-22060 PROMETHEUS



Montaż

Przymocuj uchwyt do obudowy za pomocą śrub i nakrętek. Dokładnie dokręć połączenia. Sprawdź, czy uchwyt jest mocno przymocowany.

Ostrzeżenie!

Niektóre części mogą mieć ostre krawędzie! Montaż przeprowadzaj ostrożnie!

Właściwości produktu


Wygodna, termoizolacyjna drewniana rączka zapewniająca dobre odczucia podczas pracy z podpałką bez ryzyka wyszlizgnięcia się lub poparzenia użytkownika.

Produkt zaprojektowany tak, aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza po ścianach i dolnej części komin-ka. Zostało potwierdzone, że ilość tlenu wewnątrz podpałki zapewnia wystarczające i szybkie zapłonienie.



OSTRZEŻENIE!

1. Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi!
2. Używać tylko na zewnątrz!
3. Nigdy nie używaj produktu, gdy jest wietrznie!
4. Części produktu są bardzo gorące podczas używania!
5. Trzymaj dzieci i zwierzęta domowe z dala od produktu!
6. Dzieci nie mogą nigdy używać produktu ani przebywać w obrębie jego użytkowania!
7. Zawsze używaj rękawic z izolacją termiczną podczas używania podpałki i bądź bardzo ostrożny!
8. Zawsze kieruj się zdrowym rozsądkiem.
9. Nigdy nie używaj benzyny, płynnych podpałek ani alkoholu w podpałce!
10. Nigdy nie używaj samozapalnego węgla drzewnego!
11. Nigdy nie pochylaj się nad produktem podczas rozpalania ognia!
12. Podczas zapalania lub manipulacji produktem nie noś luźnej odzieży z szerokimi lub luźnymi rękawami!
13. Podczas przenoszenia lub opróżniania gorącego węgla z podpałki uważaj na iskry!
14. Nie używaj na łatwopalnej powierzchni ani nie odkładaj podpałki na łatwopalną powierzchnię, dopóki nie ostygnie całkowicie!
15. Produkt można używać tylko do zapalania brykietów przeznaczonych do grillowania!
16. Nigdy nie używaj podpałki do gotowania ani podgrzewania jedzenia!
17. Miejsce użycia musi być wyposażone w gaśnicę!
18. Zawsze upewnij się, że jesteś w stanie ugasić ewentualny pożar! Podczas używania tego produktu powstają wysokie temperatury.




Tlenek węgla! Spaliny węgla drzewnego mogą być niebezpieczne dla życia w zamkniętych pomieszczeniach! Podczas spalania powstaje niebezpieczny tlenek węgla, który jest bezwonny!

19. Unikaj kontaktu rąk lub innych części ciała z produktem!
20. Zawsze używaj rękawic z izolacją termiczną!
21. Węgielki/brykiety lub pelety zapalane za pomocą tej podpałki muszą być większe niż otwory wentylacyjne wokół obudowy, aby nie wypadły podczas zapalania!
22. Produkt należy do grupy wyrobów metalowych. Przechowuj go w suchym i wentylowanym miejscu, z dala od dzieci.

Użytkowanie

1. Umieść odpowiednią ilość podpałki w dolnej części kominka.
2. Następnie dodaj węgiel drzewny lub brykiet. Do uzupełniania węgla drzewnego lub brykietów użyj metalowej łopaty lub szczypiec do grilla.
3. Następnie zapal kostkę podpałki za pomocą zapalniczki z długą dyszą.
4. Gdy powierzchnia węgla drzewnego lekko zbieleje, starter jest gotowy do użycia.
5. Ostrożnie opróżnij brykiety na ruszt paliwowy według potrzeb.



Produkt należy umieszczać wyłącznie na stabilnej, równej i niepalnej powierzchni, ewentualnie na ruszcie grillowym, blasze do pieczenia, betonowym podłożu lub płytach! Zawsze upewnij się, że starter ustawiony jest stabilnie i równo!