


INSTRUKCJA OBSŁUGI

GRILL WĘGLOWY VELIO CHANTICO VL-21551




MODEL

VL-21551 CHANTICO



1. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA



Przed przystąpieniem do złożenia grilla prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją w celu przeprowadzenia prawidłowego montażu oraz zapewnienia bezpiecznego użytkowania. Zalecamy zachowanie instrukcji na przyszłość ze względów bezpieczeństwa lub demontażu/montażu w przyszłości.

1. Nie używać wewnątrz pomieszczeń! Nie używać grilla w zamkniętych i / lub mieszkalnych pomieszczeniach np: w budynkach, namiotach, przyczepach kempingowych, w karawanach, na łodziach. Ryzyko śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla!



2. Grill należy ustawić na płaskim, poziomym, twardym, niepalnym i stabilnym podłożu, w osłoniętym od wiatru miejscu. Nie używać przy silnym wietrze lub opadach. Zawsze należy ustawiać grill w bezpiecznej odległości (i nie mniejszej niż 2m) od przedmiotów łatwopalnych np. gałęzi, drewnianych płotów lub podłóg, rozpałki, paliwa lub przewodów elektrycznych.

3. UWAGA! Grill może być bardzo gorący, nie przesuwaj podczas pracy!

4. Nie nachylać twarzy, włosów, rąk bezpośrednio nad grillem! Nie dmuchać ustami w ogień- niebezpieczeństwo zachłystnięcia dymem!

5. Podczas użytkowania grilla zawsze stosować rękawice ochronne! Zgodnie z punktem 4.2.7 normy PN-EN 1860-1:2013+A1:2017 wszystkie inne uchwyty (nie służące do regulacji rusztu i pokrywy) mogą być wyłączone z badań jeśli producent w jasny sposób określi w instrukcji, że należy używać rękawic lub innych środków ochrony.

6. Ostrożnie otwierać pokrywę rozpalonego grilla aby nie zostać poparzonym w przypadku wydostania się ognia lub zapalenia się zebranych gazów.

7. W trakcie przemieszczania grilla przed i po użyciu należy zwrócić szczególną uwagę na zamocowanie rusztu

8. Jako paliwa do grillowania potraw używać wyłącznie węgla drzewnego lub brykietu z węgla drzewnego. Nie napełniać nadmiernie misy paliwem przed rozpaleniem oraz stale uważać, aby nie przepełnić paleniska popiołem podczas użytkowania – max. ilość paliwa wynosi 1/3 pojemności misy.

9. UWAGA! Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego rozpala-
nia po zgaśnięciu! Używać wyłącznie podpałek zgodnych z normą EN 1860-3!

10. Przy pierwszym użyciu grill powinien być rozgrzany, a paliwo utrzymane w formie rozżarzonej przez co najmniej 30 minut, zanim potrawy zostaną wyłożone na ruszt.

11. Nie przyrządzać potraw zanim paliwo nie pokryje się warstwą popiołu!

12. Nie dopuścić do nagromadzenia na ruszcie nadmiernych resztek żywności, tłuszczu bądź oleju, które mogą zapalić się podczas grillowania.

13. Nie używać wody do dogaszania grilla! Rekomendowany jest piasek.

14. Zawsze upewnić się, że grill jest całkowicie zimny przed usunięciem popiołu lub zakończeniem pracy- usuwanie gorącego popiołu grozi poparzeniem lub pożarem!

15. Dla uniknięcia poparzenia poprzez operowanie dłońmi nad paleniskiem, zalecamy używanie specjalistycznych akcesoriów.

2. MONTAŻ

Lista kontrolna przed montażem


- Aby zapewnić szybki i łatwy montaż, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami w odpowiedniej kolejności.
- Dokładnie sprawdź wszystkie części i porównaj je z listą części.
- Zgłoś brakujące części firmie, od której zakupiłeś produkt.
- Narzędzia wymagane: klucz płaski 5/16", szczypce, śrubokręt krzyżakowy.




Podczas produkcji dołożono wszelkich starań, aby usunąć ostre krawędzie, ale należy ostrożnie obchodzić się ze wszystkimi elementami, aby uniknąć możliwych obrażeń. Instrukcje montażu proszę dokładnie przeczytać przed montażem i upewnić się, że grill jest w pełni zabezpieczony przed użyciem.

Instrukcja montażu

1. Przełóż nogi [6] przez otwór w popielniku [5], a następnie przymocuj nogi do korpusu [4] za pomocą 3 sztuk śrub M6*20 [8]. Dokręć palcami, aby je połączyć jeden po drugim. [Rys. I]
2. Przymocuj wentyl popiołu [13] na spodzie korpusu [4] za pomocą 1 sztuki śruby M5*8 [10] i 1 sztuki nakrętki [14].
3. Przymocuj uchwyt [9] na pokrywie [1] za pomocą 2 sztuk śrub M5*20 [11] i 2 sztuk nakrętek [14] oraz przymocuj wentyl powietrza pokrywy [12] na pokrywie [1] za pomocą 1 sztuki śruby M5*8 [10] i 1 sztuki nakrętki [14]. [Rys. II]
4. Umieść ruszt na węgiel [3] i ruszt do gotowania [2] wewnątrz korpusu [4].



Rys. I




Rys. II

Instrukcje dotyczące rozpalania

- Umieść warstwę węgla drzewnego (brykiety lub kawałki drewna) na ruszcie na węgiel. Uformuj z niego piramidę.
- Rozpal za pomocą rozpalaki, postępując zgodnie z instrukcjami na opakowaniu.
- Grill będzie gotowy do użycia za około 15 do 20 minut. Gdy wszystkie płomienie i dym znikną, a węgiel będzie pokryty równą warstwą szarego popiołu, w tym momencie rozprosz węgiel równomiernie po ruszcie na węgiel. Dodaj więcej węgla, jeśli to konieczne.
- Nasmaruj ruszt do gotowania, aby zapobiec przywieraniu jedzenia.

3. SCHEMAT



4. CZĘŚCI

Nr	Opis / ilość	Nr	Opis / ilość
1	Pokrywa / x1	8	Śruba M6*20 / x3
2	Ruszt / x1	9	Rączka / x1
3	Ruszt węglowy / x1	10	Śruba M5*8 / x2
4	Obudowa / x1	11	Śruba M5*20 / x2
5	Popielnik / x1	12	Otwór wentylacyjny / x1
6	Nóżka / x3	13	Obudowa popielnika / x1
7	Stopka / x3	14	Nakrętka M5 / x4