

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GRILL WĘGLOWY VELIO VULCAN VL-21667


MODEL

VL-21667 VULCAN



Części

- [A] Lewe skrzydło obudowy
- [B] Prawe skrzydło obudowy
- [C] Rusz grillowy
- [D] Misa na węgiel
- [E] Uchwyt
- [F] Przednia nóżka
- [G] Tylne nóżki
- [H] Spód
- [I] Kółko
- [J] Oś



Montaż

1. Proszę przygotować śrubokręt i szczypce przed montażem.
2. Odwróć Misę (D), Przednią nóżkę (F) i tylną nóżkę (G) i przymocuj je do spodu. Zwróć uwagę, że przednia nóżka musi być zamontowana po stronie uchwyty (E).
3. Oś (J) przechodzi przez wklęsły otwór kółka. Zamontuj kółko (I) i przymocuj je śrubą.
4. Zamontuj spód (H).
5. Odwróć grill, zamontuj uchwyt oraz lewą i prawą osłonę w odpowiedniej kolejności.
6. Umieść ruszt grillowy po bokach osłony.





Przed przystąpieniem do złożenia grilla prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją w celu przeprowadzenia prawidłowego montażu oraz zapewnienia bezpiecznego użytkowania. Zalecamy zachowanie instrukcji na przyszłość ze względów bezpieczeństwa lub demontażu/montażu w przyszłości.

1. Nie używać wewnątrz pomieszczeń! Nie używać grilla w zamkniętych i / lub mieszkalnych pomieszczeniach np: w budynkach, namiotach, przyczepach kempingowych, w karawanach, na łodziach. Ryzyko śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla!



2. Grill należy ustawić na płaskim, poziomym, twardym, niepalnym i stabilnym podłożu, w osłoniętym od wiatru miejscu. Nie używać przy silnym wietrze lub opadach. Zawsze należy ustawiać grill w bezpiecznej odległości (i nie mniejszej niż 2m) od przedmiotów łatwopalnych np. gałęzi, drewnianych płotów lub podłóg, rozpalaki, paliwa lub przewodów elektrycznych.

3. UWAGA! Grill może być bardzo gorący, nie przesuwaj podczas pracy!

4. Nie nachylać twarzy, włosów, rąk bezpośrednio nad grillem! Nie dmuchać ustami w ogień- niebezpieczeństwo zachłyśnięcia dymem!

5. Podczas użytkowania grilla zawsze stosować rękawice ochronne! Zgodnie z punktem 4.2.7 normy PN-EN 1860-1:2013+A1:2017 wszystkie inne uchwyty (nie służące do regulacji rusztu i pokrywy) mogą być wyłączone z badań jeśli producent w jasny sposób określi w instrukcji, że należy używać rękawic lub innych środków ochrony.

6. Ostrożnie otwierać pokrywę rozpalonego grilla aby nie zostać poparzonym w przypadku wydostania się ognia lub zapalenia się zebranych gazów.

7. W trakcie przemieszczania grilla przed i po użyciu należy zwrócić szczególną uwagę na zamocowanie rusztu; przetaczanie grilla może odbywać się gdy jest zimny, bardzo wolno, po poziomej i równej powierzchni.

8. Jako paliwa do grillowania potraw używać wyłącznie węgla drzewnego lub brykietu z węgla drzewnego. Nie napełniać nadmiernie miski paliwem przed rozpaleniem oraz stale uważać, aby nie przepełnić paleniska lub popielnika popiołem podczas użytkowania – max. ilość paliwa wynosi 1/3 pojemności miski.

9. UWAGA! Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego rozpalania po zgaśnięciu! Używać wyłącznie podpałek zgodnych z normą EN 1860-3!

10. Przy pierwszym użyciu grill powinien być rozgrzany, a paliwo utrzymane w formie rozżarzonej przez co najmniej 30 minut, zanim potrawy zostaną wyłożone na ruszt.

11. Nie przyrządzać potraw zanim paliwo nie pokryje się warstwą popiołu!

12. Grillowana żywność powinna być rozłożona równomiernie na całym ruszcie.

13. Nie dopuścić do nagromadzenia na ruszcie nadmiernych resztek żywności, tłuszczu bądź oleju, które mogą zapalić się podczas grillowania.

14. Nie używać wody do dogaszania grilla! Rekomendowany jest piasek.

15. Zawsze upewnić się, że grill jest całkowicie zimny przed usunięciem popiołu lub zakończeniem pracy- usuwanie gorącego popiołu grozi poparzeniem lub pożarem!

16. Dla uniknięcia poparzenia poprzez operowanie dłońmi nad paleniskiem, zalecamy używanie specjalistycznych akcesoriów.



Chronić przed dostępem dzieci i zwierząt domowych! Nigdy nie pozostawiać rozpalonego grilla bez dozoru! Grill mogą obsługiwać wyłącznie osoby trzeźwe, pełnoletnie i o pełnej sprawności!



Grill nagrzewa się w trakcie użytkowania. Zabrania się dotykania grilla po rozpaleniu, aż do momentu całkowitego wystygnięcia grilla. W trakcie użytkowania zaleca się używanie rękawic ochronnych zabezpieczających ręce przed przypadkowym oparzeniem.