



www.bihuitools.pl

SCVB8 i SCVU8
Instrukcja obsługi



Przyssawka próżniowa

TEXTURE



Należy przeczytać przed użyciem



1. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa



Uwaga

Przeczytaj wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Niedostosowanie się do poniższych instrukcji może spowodować poważne obrażenia.

Należy zachować wszystkie instrukcje i ostrzeżenia do wglądu.

Ostrzeżenia producenta dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, czy powierzchnia podnoszonego materiału jest gładka, sucha i czysta.
- Sprawdź, czy przyssawki nie są uszkodzone, zniszczone lub pokryte szklivem.
- NIGDY nie używaj podnośnika w celu podtrzymywania osoby.
- NIGDY nie używaj podnośnika, gdy widoczna jest czerwona linia na tłoku.
- NIGDY nie mocuj lin ani łańcuchów bezpośrednio do uchwytu. Podnośnik przeznaczony jest wyłącznie do podnoszenia ręcznego.
- NIGDY nie dotykaj kciukiem płytki zwalniającej podczas podnoszenia.
- NIGDY nie utrudniaj swobodnego ruchu tłoka podczas podnoszenia.
- Stosować w zakresie: od -12 do 49°C (od 10 do 120°F)
- Stosować poniżej wysokości 1524 metrów (5000 stóp).

Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa danych warunków NIE używaj produktu.

2. Zastosowanie

- Do przenoszenia dużych płytek porcelanowych lub kamiennych oraz szkła, nawet na szorstkich powierzchniach

3. Instrukcja użytkowania

- Wciśnij czarny tłok do uchwytu dłonią, używając WYSTARCZAJĄCEJ siły, aby pierścienie uszczelniające zetknęły się w całości.
- Rozpocznij używanie pompki i kontynuuj do momentu aż tłok znajdzie się w środku, znacznie poza czerwoną linią wskaźnika* lub gdy na zegarze monitora ciśnienia wyświetli się zielony obszar.

*** Czerwona linia wskaźnika lub zegar monitora z czerwonym obszarem podczas podnoszenia wskazuje na stopniową utratę ssania próżniowego i konieczność ponownego pompowania.**

- Aby zwolnić, nacisnij płytkę zwalniającą kciukiem w stronę uchwytu i kontynuuj do momentu aż podnośnik zwolni ssanie, a następnie odsuń go od materiału.

4. Czyszczenie i konserwacja

- Aby usunąć szkliwo z gumowej podkładki, wyszoruj ją szmatką zwilżoną wodą z mydłem. Trzymaj ją nisko, aby zapobiec przedostaniu się płynu do środka.
- W przypadku przecieku pompki należy wyjąć tłok i wytrzeć otaczające powierzchnie oraz wnętrze pompki miękką, niepozostawiającą włókien ściereczką.
- Pokryć ponownie gumową miseczkę **WYŁĄCZNIE SMAREM SILIKONOWYM** (smarem do gumy). **NIGDY** nie stosuj lubrykantów na bazie oleju.
- **NIGDY** nie używaj rozpuszczalnika do czyszczenia podnośnika.
- **NIGDY** nie kładź się twarzą do dołu na szorstkiej/zanieczyszczonej powierzchni.
- Przechowywać w etui. Upewnij się, czy podnośnik jest prawidłowo umieszczony.



4.1 Wyczyść tłok, jeśli przecieka



4.2 W razie potrzeby wyczyść rurkę

5. Regularna kontrola

Okresowo sprawdzaj:

- nadmierny wyciek, powolne działanie pompki, zwiększenie pompowania niezbędnego do pełnej ewakuacji.
- Sprawdź, czy na uchwycie i tłoku nie ma pęknięć.
- Sprawdź podkładkę gumową pod kątem: nadmiernego szkliwa, pyłu, brudu, oleju, rozcięć, uszkodzeń/niszczenia, szorstkości.

6. Gwarancja

- Gwarancja obejmuje wszystkie wady produkcyjne lub montażowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, przeciążeniem urządzenia, nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi oraz normalnym zużyciem.
- Więcej szczegółów oraz informacji można znaleźć w ogólnych warunkach gwarancji na stronie www.bihuitools.pl